

Das Kalle Eutertuch

Präambel:

Das A & O einer einwandfreien Milchqualität sind ein gesunder Viehbestand und professionelle hygienische Maßnahmen. Die Reinigung des Euters stellt einen wichtigen Aspekt der Hygiene im Milchviehbereich dar. Durch eine optimale Melkhygiene können Ausbreitung und Vermehrung von Keimen wie beispielsweise Mastitiserreger deutlich verringert werden. Die an der Zitzenhaut anhaftenden Bakterien und Keime müssen vor dem Ansetzen des Melkzeuges fachgerecht entfernt werden.

Hier setzt das Kalle Eutertuch an: Aus hygienischer Sicht sind insbesondere feuchte Eutertücher zu empfehlen, da diese den Anfangskeimgehalt der Zitzen – im Vergleich zu den klassischen Euterlappen – drastisch reduzieren.

Nach einer langen Lebensdauer ist die Verrottbarkeit des gebrauchten Kalle Eutertuchs (Entsorgung in den Mist/Gülle) gegenüber den meisten anderen Eutertüchern als ein wichtiger und wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz anzusehen.

Grundsätzliches:

- Das Kalle Eutertuch wird ausschließlich im frisch gewaschenen und feuchten Zustand angewendet. Nur feuchte Tücher reduzieren Keime und Schmutz auf der Zitzenhaut erheblich!
- Für jedes Tier muss ein frisch gewaschenes, sauberes feuchtes Eutertuch zum Einsatz kommen um einer potentiellen Keim-Verschleppung von Kuh zu Kuh vorzubeugen!

Gebrauchsanweisung für das Kalle-Eutertuch

1. Vor dem erstmaligen Gebrauch sowie **nach jeder** Anwendung sollte das Kalle Eutertuch in einer Waschmaschine bei **mindestens 60°C mit Vorwäsche im Vollwaschgang** unter Verwendung eines handelsüblichen **bleichmittelhaltigen Vollwaschpulvers** gewaschen werden. Bitte dosieren Sie das Waschmittel entsprechend nach Herstellerangaben für mittleren bis starken Verschmutzungsgrad unter Berücksichtigung des entsprechenden Wasserhärtegrades.
2. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel, da diese keine Bleichmittel enthalten!
3. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, die Waschmaschine nicht zu überladen!!!
4. Ein bis zwei Waschungen im Monat sollten bei 95°C mit Vorwäsche im Vollwaschgang unter Verwendung eines handelsüblichen bleichmittelhaltigen Vollwaschpulvers gewaschen werden. Dadurch wird der Bildung eines unhygienischen Biofilms (Vermehrung von Bakterien) in der Waschmaschine vorgebeugt.
5. Wir empfehlen, die Eutertücher zwischen 800 U/min und maximal 1400 U/min zu schleudern. Durch die Anzahl der Schleuderumdrehungen kann der Melker individuell die Restfeuchte des Eutertuchs steuern und schleuderfeucht anwenden.
6. Für jedes Euter ist ein frisch gewaschenes, sauberes feuchtes Eutertuch zu verwenden. Das Tuch ist so zu falten, dass für jede Zitze eine saubere Seite des Eutertuchs zur Verfügung steht.
7. Die Kalle Eutertücher können noch zusätzlich desinfiziert werden: Nach dem Waschen der Eutertücher werden diese in einem sauberen Gefäß mit einer desinfizierenden Flüssigkeit gelagert. Bitte achten Sie darauf, die Desinfizierlösung gemäß den Vorschriften des Herstellers anzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass Fehler bei der Anwendung (z.B. ein Eutertuch für alle Tiere, verschmutzte Handschuhe etc.) sowie bei der Reinigung des Eutertuches (Überladen der Waschmaschine, zu niedrige Temperatur, kein bleichmittelhaltiges Vollwaschmittel etc.) zu einer Erregerverschleppung und einer Beeinträchtigung des Melkens führen können!